

SYSTEM 0700-0710


PAT-PENDING

Istruzioni di Montaggio - Instrucciones de montaje - Montageanleitung - Assembling Instructions - Instructions de Montage - Montagehandleiding - Инструкции по монтажу


www.kronakoblentz.com




SYSTEM 0700




SYS 0700 60KG




SYS 0700 25KG





SYSTEM 0710



SYS 0710 30KG



SYS 0710 12.5KG



Illustrazioni, fotografie, disegni e dati tecnici, prestazioni, essenze e colori hanno valore puramente indicativo e non sono vincolanti per noi. Deviazioni o scostamenti non potranno costituire ragioni per la non accettazione della merce o essere motivo per reclami. Tutti i modelli possono subire senza preavviso variazioni nelle sezioni, nella struttura e nel disegno. Illustraciones, fotografías, diseños y datos técnicos, prestaciones, esencias y colores son valores puramente indicativos y no son vinculantes para nosotros. Las "modificaciones" no son razón para la no aceptación de los productos o ser motivo de quejas. Todos los modelos pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso en las secciones, en la estructura y en el diseño. Abbildungen, Fotos, Zeichnungen und technische Daten, Fräsen und Farbsanzen die in diesem Katalog angeführt werden sind rein indikativ und für uns unverbindlich. Änderungen und Abweichungen davon werden nicht als Grund für Nichtentgegennahme der Ware oder für Reklamationen akzeptiert. Alle Modelle können unangekündigt Verbesserungen oder leichte Änderungen und den Sektionen und Zeichnungen erfahren. The illustrations, photos, images and technical data, features and colours of the catalogue are purely indicative and are not binding for us. The deviations cannot create any reasons for not accepting the goods or cause claims. All the models can be altered, improved or slightly modified in their sections, structure or drawing without any previous notification. Les illustrations, les photographes, les dessins et les données techniques, les prestations, les couleurs reportées sur ce catalogue ont une simple valeur indicative et ne sont pas astreignants pour nous. Des interprétations ou des jugements personnels ne pourront pas constituer une raison pour la non acceptation de la marchandise ou même être un motif de réclamation. Tous les modèles présentés peuvent subir sans préavis une amélioration ou une légère variation dans les sections, dans la structure ou même dans le dessin. De illustraties, foto's, afbeeldingen en technische gegevens, kenmerken en kleuren van de catalogus zijn louter indicatief en niet bindend voor ons. Afwijkingen kunnen geen reden zijn om de goederen niet te accepteren of claims in te stellen. Alle modellen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, verbeterd of licht gewijzigd in hun secties, structuur of tekening. Иллюстрации, фотографии, рисунки и технические данные в данном справочнике несут рекомендательный характер, которые не могут быть основанием для отказа от товара или стать причиной рекламации. Все артикулы и чертежи могут быть изменены без предварительного согласования с покупателем.

SYSTEM 0700-0710






PAT-PENDING

Istruzioni di Montaggio - Instrucciones de montaje - Montageanleitung - Assembling Instructions - Instructions de Montage - Montagehandleiding - Инструкции по монтажу

www.kronakoblenz.com



SYSTEM 0700



I

L = Larghezza Utile di Passaggio (mm)
Lv = Larghezza vano (mm)
Lp = Larghezza Anta Lunga (mm)
Lpc = Larghezza Anta Corta (mm)
H = Altezza Utile di Passaggio (mm)
Hv = Altezza Vano (sotto-binario / pavimento) (mm)
Hp = Altezza Anta (mm)
Sp = Spessore Anta (mm)
C = Luce ante aperte (dipendente dal tipo di cerniera utilizzata) (mm)
I = Ingombro Ante Aperte (mm)
N = Numero Ante Lunghe

E

L = Ancho Útil de Paso (mm)
Lv = Ancho del Hueco (mm)
Lp = Ancho de Hoja Larga (mm)
Lpc = Ancho de Hoja Corta (mm)
H = Altura Útil de Paso (mm)
Hv = Alto de Hueco (bajo-perfil/Pavimento) (mm)
Hp = Alto de la Puerta (mm)
Sp = Espesor de la Puerta (mm)
C = Luz de Hoja Abierta (Dependiendo del tipo de bisagra utilizada) (mm)
I = Espacio que ocupan las puertas cuando están todas plegadas en un lateral (mm)
N = Numero Longitud de la Hoja

D

L = Durchgangsbreite (mm)
Lv = Breite Maueröffnung (mm)
Lp = Breite langes Türblatt (mm)
Lpc = Breite kurzes Türblatt (mm)
H = Durchgangshöhe (mm)
Hv = Höhe Maueröffnung (untere Schiene/Boden) (mm)
Hp = Höhe Türblatt (mm)
Sp = Türblattstärke (mm)
C = Licht bei geöffneten Türblättern (hängt vom Typ der verwendeten Türbänder ab) (mm)
I = Abmessungen geöffneter Türblätter (mm)
N = Anzahl langer Türblätter

UK

L = Effective clear width (mm)
Lv = Wall opening width (mm)
Lp = Long door width (mm)
Lpc = Short door width (mm)
H = Effective clear height (mm)
Hv = Wall opening height (under track / floor) (mm)
Hp = Door height (mm)
Sp = Door thickness (mm)
C = Passage between open doors (depending on the hinge type) (mm)
I = Open doors obstruction (mm)
N = Long doors number

F

L = Largeur Utile de Passage (mm)
Lv = Largeur embrasure (mm)
Lp = Largeur Porte Longue (mm)
Lpc = Largeur Porte Courte (mm)
H = Hauteur Utile de Passage (mm)
Hv = Hauteur embrasure (sous-rail / sol) (mm)
Hp = Hauteur Porte (mm)
Sp = Epaisseur Porte (mm)
C = Lumière portes ouvertes (dépend du type de charnière utilisée) (mm)
I = Encombrement Portes Ouvertes (mm)
N = Nombre Portes Longues

B

L = Effectieve opening tussen schuifdeursysteem en kozijn (mm)
Lv = Opening in de muur (zonder kozijn)
Lp = Breed deurblad (mm)
Lpc = Smal deurblad (mm)
H = Hoogte deuropening in het kozijn
Hv = Hoogte deurblad/onder-rail/vloer
Hp = Hoogte deurblad (mm)
Sp = Dikte deurblad(mm)
C = Ruimte tussen de deurbladen (mm)
I = Afhankelijk van het scharniertype (mm)
I = Totale breedte deurbladen geopend (mm)
N = Aantal volledige deurbladen

RUS

L = Полезная ширина прохода (mm)
Lv = Ширина проема (mm)
Lp = Ширина длинной створки (mm)
Lpc = Ширина короткой створки (mm)
H = Высота проема (из-под трека / non) (mm)
Hp = Высота створки (mm)
Sp = Толщина створки (mm)
C = Проклет между открытыми створками (зависит от типа используемой петли) (mm)
I = Размер открытых створок (mm)
N = Кол-во длинных створок

SYSTEM 0710

